

消火クロス

フライパン、鍋、バッテリー火災とは？

フライパン火災は少人数でも「油」が原因で発生し、火が広がると大変危険です。油火は水をかけると火が広がるので、絶対に水かけはしないでください。

油、鍋、バッテリー火災の初期消火方法

油火発生時

鍋火発生時

バッテリー火災発生時

TEL: 029-297-4411

もしもの火災に！

油、鍋、バッテリー火災の初期消火方法

油火発生時

鍋火発生時

バッテリー火災発生時

トラッキング現象による火災への対策に！

消火ステッカー

トラッキング現象とは？

コンセントプラグの隙間にほこりやゴミが溜まり、高電圧が入る現象のことです。

コンセントへの消火ステッカーの貼り方

壁コンセント：壁コンセントの中心よりやや上に貼る

壁コンセント：壁コンセントの中心に合わせて貼る

コンセントの穴を塞ぐように、カットしたステッカーを直接貼り付けてください。

ステッカーの上からプラグを差し込み、しっかりと差し込めば完成です。

TEL: 029-297-4411



自己消火ステッカー

トラッキング現象による火災への対策に！

油、鍋、バッテリー火災の初期消火方法

油火発生時

鍋火発生時

バッテリー火災発生時

トラッキング現象とは？

コンセントプラグの隙間にほこりやゴミが溜まり、高電圧が入る現象のことです。

コンセントへの消火ステッカーの貼り方

壁コンセント：壁コンセントの中心よりやや上に貼る

壁コンセント：壁コンセントの中心に合わせて貼る

コンセントの穴を塞ぐように、カットしたステッカーを直接貼り付けてください。

ステッカーの上からプラグを差し込み、しっかりと差し込めば完成です。

TEL: 029-297-4411



±0 (プラスマイナスゼロ)
防炎ラジオ
税込 14,300 円
KEISEI

